




Bedienung

Das Tier wird durch eine der Eingangstüren eingetrieben und die Tür sofort anschließend geschlossen. Die großen Türen werden seitlich an den Körper gedrückt und das Tier im Behandlungsstand so weit vorne wie möglich fixiert.



Das Anpressen der Tore kann mit einer Kette, wie folgt, verstärkt werden: Stellen Sie sicher, dass der Riegel eines Tores eingerastet ist. Ein Ende der Kette wird in den Schlitz im Flacheisen oberhalb des Riegels eingehängt. Nun wird die Kette zum anderen Tor durchgeführt. Durch Zudrücken des Tors und Nachspannen der Kette wird dem Tier jegliche Bewegungsmöglichkeit genommen.



Das Freilassen des Tieres geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Wenn die Longhorn-Chute mit einer Fangvorrichtung AHG ausgerüstet ist, kann der Kopf des Tieres noch separat fixiert werden (wird hier eingebaut).

Die beiden großen Tore werden an das Tier herangedrückt, bis ein paralleler Gang entsteht. Dadurch nimmt man dem Tier die Bewegungsfreiheit. Die Fangvorrichtung wird gerade soweit geöffnet, dass das Tier durch „Einfädeln“ seiner Hörner durch den Spalt passt. Ein Korb vor der Fangvorrichtung gibt diesem Arbeitsschritt noch mehr Sicherheit.

Tipps:

- ✓ LHC mindestens eine Woche vor dem geplanten Behandlungstermin auf der Weide aufbauen. Dadurch können die Tiere den „Fremdkörper“ erkunden.
- ✓ Tier regelmäßig durch die Fangvorrichtung laufen lassen. Durch den Gewöhnungseffekt geht es viel leichter.
- ✓ Auch schon die kleinsten Kälber einzeln in der Fangvorrichtung fixieren. Was Hänschen nicht lernt, . . .
- ✓ Für extrem scheue Tiere, die beim Anblick von Menschen sofort flüchten, kann folgende Methode (Naturpark Neanderthal) angewen-

det werden: Futterplatz durch einen Zaun von der restlichen Weide abtrennen, in diesen Zaun die LHC so einbauen, dass die Tiere durch die andere Türe zum Fressplatz kommen. Von beiden mittleren Türen geht ein Seil zu einem „Jägerstand“. Soll ein Tier eingefangen werden, warten, bis das Tier den gewohnten Gang durch die Fangvorrichtung nimmt und dann die Türen zuziehen. Das andere Tor sollte jetzt geöffnet werden, um der restlichen Herde die Flucht auf die Weide zu ermöglichen.

Dann kann man sich in Ruhe dem gefangenen Tier zuwenden.

Montageanleitung



Sicherheit durch Qualität
für Weide und Stall

Longhorn-Chute LHC


Behandlungsstand für die Fixierung langhorniger Rinder



TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Tel. 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33



Die zwei Stangen mit den Flacheisen an den Enden in V-Form auf den Boden legen. Dabei beachten, dass die Enden mit den längeren Flacheisen an die schmale Seite kommen. Der Abstand an der schmalen Seite soll ca. 80 cm betragen.



Erstes Seitentor mit dem Scharnierrohr auf den Rohrstummel setzen, der sich auf der Schmalseite des „V“ befindet.




Jetzt die mittlere Eingangstüre an der Riegelseite mit den Vorsteckern befestigen, die sich in der Verlängerung der Türe befinden.



Zweites Seitentor mit dem Scharnierrohr auf den anderen Rohrstummel setzen und hinten mit den Vorsteckern ebenfalls an der mittleren Eingangstüre befestigen. Dabei beachten, dass beide Seitentore mit der mittleren Eingangstüre einen rechten Winkel bilden, da die Türen sonst nicht richtig schließen.

Jetzt eine der seitlichen Eingangstüren mit der Scharnierseite nach außen auf den anderen Rohrstummel setzen und wieder mit den Vorsteckern an den großen Türen befestigen. Mit der zweiten mittleren Türe ebenso verfahren.



Beide Rohrbügel von oben in das Scharnierrohr der seitlichen Eingangstüren und in das Scharnierrohr der mittleren Eingangstüre einstecken.

Nun das kleine Riegelhalterteil vor der mittleren Eingangstüre mit den Vorsteckern links und rechts in den Riegelhaltern der seitlichen Eingangstüren befestigen.

LHC1

Behandlungsstand mit kleiner Eingangstüre vorne

LHC2

Behandlungsstand mit Rahmen für Fangvorrichtung

- ① = Stabilisierungsstange oben
- ② = mittlere Eingangstür
- ③ = seitliche Eingangstür
- ④ = Seitentor
- ⑤ = Stabilisierungsstange unten
- ⑥ = Riegelhalter
- ⑦ = Aufnahme für Ausgangstüre oder Rahmen der Fangvorrichtung

